





## REPARO DA COLUMNA DE CONCRETO FOLHA 1



1. REMOVER CUIDADOSAMENTE,  
A CAMADA DE CONCRETO SOLTA  
UTILIZANDO TALHADEIRA;  
NÃO CORTAR FERROS EXISTENTES;
2. LIMPAR COM ESCOVA DE AÇO OS FERROS  
E O CONCRETO;



3. COM BROCA DE 3/8", FAZER PEQUENOS  
FUROS NO CONCRETO- FUROS DE +- 5 cm  
para colocar PINO DE FERRO 5/16"



4. LAVAR COM ÁGUA A REGIÃO , PARA RETIRADA  
DE POEIRA E MATERIAIS SOLTOS.